



# FLEXGARD

## Revestimiento anti-incrustación al agua para redes de acuicultura

FLEXGARD es un tratamiento anti-incrustación al agua para redes de acuicultura. FLEXGARD es fácil de aplicar y seca mediante la evaporación del agua del sistema, por lo que no requiere equipos de instalación complejos.

Las siguientes instrucciones de uso aplican a estos productos: **FLEXGARD VI, FLEXGARD VI-MAXX, FLEXGARD VII-HD, FLEXGARD VIII-CFR y FLEXGARD XI-CE.**

### INSTRUCCIONES DE USO:

FLEXGARD anti-incrustación se suministra en forma de concentrado en un recipiente intermedio para productos a granel (IBC) de 1041 litros y en pequeños bidones de 190 litros. Normalmente, es necesario mezclar FLEXGARD bien antes de utilizarlo. En el caso de redes de malla muy pequeñas, puede resultar conveniente reducir el producto con agua hasta un 10% de su volumen.

**APLICACIÓN:** Las redes deben sumergirse en un tanque de inmersión con FLEXGARD anti-incrustación diluido durante un periodo mínimo de 20 minutos. Asimismo, las redes pueden tratarse en una máquina de tratamiento de redes con bolsa de recogida siguiendo las instrucciones del fabricante.

**SECADO:** Las redes pueden secarse colgándolas al aire o colocándolas sobre un carrete para redes. El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales, pero puede acelerarse utilizando flujos de aire caliente en los casos en los que se disponga de ellos. Garantizar una buena circulación de aire por la zona y a través de la red también reduce el tiempo de secado. Las redes deben protegerse de la lluvia mientras se encuentren sumergidas y hasta que estén completamente secas.

En circunstancias normales, el secado deberá completarse en un periodo de 8 a 12 horas. Al secarse las redes pueden perder flexibilidad con respecto a su estado anterior.

**ALMACENAMIENTO:** FLEXGARD anti-incrustación no debe almacenarse en recipientes de acero, hierro o aluminio. Es recomendable que se utilice siempre acero inoxidable o plástico para su almacenamiento. FLEXGARD anti-incrustación puede almacenarse sin diluir en un lugar fresco y seco durante un periodo mínimo de 6 meses.

**EL PRODUCTO DEBE PROTEGERSE EN TODO MOMENTO DE TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN.**

Para obtener información específica en relación a sus preguntas o circunstancias concretas, póngase en contacto con un representante de FLEXABAR.

### GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE DAÑOS

El vendedor de este material garantiza la conformidad del mismo con su descripción química y su idoneidad para los fines especificados en su etiquetado, siempre y cuando se utilice siguiendo las instrucciones y en condiciones de uso normales. Por su parte, el comprador debe asumir el riesgo derivado de cualquier uso no contemplado en las instrucciones. El vendedor no presta ninguna otra garantía explícita o implícita, incluidas cualesquiera otras garantías explícitas o implícitas relativas a la idoneidad o comercialización del producto. Ningún agente del vendedor estará autorizado para prestar dichas garantías salvo que lo haga por escrito y haciendo mención específica a esta garantía. La responsabilidad del vendedor en relación con cualquier incumplimiento de la garantía no excederá en ningún caso el precio del material sobre el que se formule la reclamación.

**BADINOTTI CHILE S.A.**

Tel: +56.65.455340 - +56.65.223800 Fax: +56.65.431166 - Ruta El Tepual Km. 9.3 PUERTO MONTT (CHILE)

E-mail: [chile@badinotti.com](mailto:chile@badinotti.com) Web: [www.badinotti.com](http://www.badinotti.com)